

# DXエクスカラータイマーの遊び方

<b>セット内容</b>	取扱説明書(本書).....1	ストラップ(首用).....1
	DXエクスカラータイマー本体...1	ストラップ(胸用).....1

スマートフォン・携帯電話からは右上の二次元コードを読み取ってアクセスしてお楽しみください。

**携帯電話で2次元コードをスキャンしよう!!**



URL: <http://www.b-boys.jp/ultrax/products/>

※一部の機種によっては読み込み事ができませんので、ご了承ください。  
※通信料などはお客様のご負担になります。

アンケートに答えて素敵な賞品が当たるキャンペーンに応募しよう!!

ボーイズパークメンバーズにアクセス!!

商品コード 945488

※通信料などはお客様のご負担となります。  
※アンケート締め切り 2016年7月末日  
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。

スマートフォン・携帯電話からは右上の二次元コードを読み取ってアクセスしてお楽しみください。

ボーイズパークメンバーズ(登録無料)に登録してアンケートにお答えいただくと、ボーイズパークメンバーズ内でキャンペーンに応募できる「YEAH!ポイント」がもらえます。

※メンバー登録しなくても、アンケートにお答えいただくことも可能です。この場合、キャンペーン応募および「YEAH!ポイント」はもらえません。

二次元コードを読み取れない場合、パソコンからは右記を入力してアクセスしてお楽しみください。 <http://www.b-boys.jp/member/researches/>

## 警告 (けいこく)

### 保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 生後18ヶ月未満のお子様には与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

●ボタン電池(付)、電池ふた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品には電子部品の一部に磁石を使用しております。ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●首にかけてぶざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。●安全性を考慮し、一定以上の力が加わるとひもがはずれるようになっていきます。ひもを直接結ぶ、ひもを変えるなど、改造して使用しないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●発光部の光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



〈使用上の注意〉●セットされている電池はテスト用です。音声が開き取りにくくなったり同じ音を繰り返すなど誤作動をする場合は、ボタン電池を新しいものに交換してください。●梱包材は、開封後、すぐに捨ててください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。

## ストラップ(首用)を締めすぎない!!

ストラップ(首用)は締めすぎないでください。窒息の危険があります。

## ストラップ(胸用)を付ける!!

ストラップ(胸用)を付けない状態で遊ぶと、胸に当たる危険があります。必ずストラップ(胸用)をしっかりと付けた状態で遊んでください。



## 遊ぶ前に... ボタン電池の入れ方・電源の入れ方

- 電池ふたを取り外します。  
①-1 DXエクスカラータイマー本体裏側の電池ふたのネジをプラスマイナスドライバーで矢印の方向に回し、①-2 電池ふたを取り外します。
- ボタン電池を入れます。  
ボタン電池3個(LR44・別売り)の+と-をそれぞれ間違えないように入れます。
- 電池ふたを戻します。

電源スイッチ (OFF) X (ON) O

裏側にある電源スイッチを X (OFF) から O (ON) にします。起動音が鳴ります。

## ストラップ(首用)の付け方

- ストラップ(首用)の紐の長い側をDXエクスカラータイマー本体裏側の穴に矢印の方向に通します。
- ストラップ(首用)を図のようにDXエクスカラータイマー本体裏側へ通します。
- ストラップ(首用)の先端部凹部と凸部をカチッとするまで差し込みます。

## ストラップ(胸用)の付け方

- ストラップ(胸用)の先端部をDXエクスカラータイマー本体側に付いている調節パーツに矢印の方向へ差し込みます。
- 図のようにストラップ(胸用)を折り曲げて矢印の方向へ差し込みます。
- ストラップ(胸用)の長さを調節する場合は、図のように調節パーツ部のストラップ先端を引っ張って調節してください。

## 胸への付け方

- ストラップ(首用)を図のように頭に通して首にかけます。
- ストラップ(胸用)を図のように身体に巻きます。

ストラップ(首用)の長さを調節する場合は、図のように調節ボタンを押しながら、ストラップ先端を引っ張ってください。

## DXエクスカラータイマーの遊び方

- 攻撃**  
DXエクスカラータイマー本体Xボタンの中央部を押します。  
→ウルトラマンEXのセリフやかけ声と攻撃音が鳴ります。
- 必殺光線技**  
DXエクスカラータイマー本体Xボタンの中央部を1秒以上押します。  
→エネルギーチャージ音が鳴ります。  
離すと必殺光線技音が発動します。

行くぞ!  
ティヤ!  
ザナディウム光線!!

## タイムアップ

DXエクスカラータイマー本体を電源ONにした状態で約30秒以上操作しないと、Xボタン部が赤点滅し、タイムアップ音が鳴ります。タイムアップ音は10秒毎にスピードが段々早くなり、最後スリープ状態になります。  
※Xボタンを押すことで解除することができます。